



Fissare la staffa 1 a parete tramite viti e tasselli 2.
 Para poner el brazo 4 en el soporte 1, insertar el elemento 3 del brazo 4 en el agujero más alto del soporte 1 (fase A). Terminar la maniobra de instalación del brazo 4 poniendo el elemento 5 del brazo 4 en la parte inferior del soporte 1 (fases B y C).
 Aftojando un poco la tuerca 6 y teniendo el cable de alimentación 7, regular la posición en altura del portalámpara, quindi serrare definitivamente il dado 6.
 Svitare il dado serracavo 8 quindi inserire il cavo 7 proveniente dal serracavo 6 della lunghezza necessaria per effettuare i collegamenti ai cavi di rete e al morsetto del cavo di terra.
 Effettuati i collegamenti, chiudere la staffa 1 con l'elemento di copertura 9 avvitando superiormente la vite 10.
 Svitare del portalámpade 11 la ghiera 12. Inserire nel cilindro portalámpade l'elemento diffusore 13 e fissarlo riavvitando la ghiera 11, Fig. A.
 Avvitare la lampadina 14.

Wandstütze 1 an der Wand mit Schrauben und Dübeln 2 befestigen.

Um Arm 4 in der Stütze 1 einzubauen, Element 3 des Armes 4 in dem oberen Loch der Stütze 1 einbauen (Phase A). Dann Element 5 des Armes 4 in dem unteren Loch der Stütze 1 einbauen (Phase B und C).

Kastenklemme 6 leicht abschrauben und Netzkabel 7 nehmen, um die Stelle (Höhe) der Fassung zu bestimmen, dann Kastenklemme 6 definitiv schließen.

Kastenklemme 8 abschrauben und das von der Kastenklemme 6 kommende Kabel 7 einbauen, um die Verbindungen mit Netzkabeln und mit Klemme des Erdungskabels zu machen.

Die Verbindungen machen und dann Stütze 1 mit Deckungselement 9 zudecken; Schraube 10 oben anschrauben.

Nutmutter 12 von der Fassung abschrauben 11. Das Lichtschirm 13 in der Fassungszyliinder einbauen und Nutmutter 11 nochmals anschrauben, um es zu befestigen (Fig. A).

Leuchtmittel 14 anschrauben.

Fijar el soporte 1 a la pared con tornillos y tacos 2.

Para poner el brazo 4 en el soporte 1, insertar el elemento 3 del brazo 4 en el agujero más alto del soporte 1 (fase A). Terminar la maniobra de instalación del brazo 4 poniendo el elemento 5 del brazo 4 en la parte inferior del soporte 1 (fases B y C).

Aftojando un poco la tuerca 6 y teniendo el cable de alimentación 7, es posible regular la altura del portalámpara. Después atornillar la tuerca 6.

Alojar la tuerca 8 y insertar el cable 7, proveniente de la tuerca 6, suficiente a efectuar las conexiones a los cables de red y a la regleta de la toma de tierra.

Después las conexiones, cerrar el soporte 1 con el elemento 9 y atornillar un poco el tornillo más alto 10.

Desatornillar la guía 11 del portalámpara 12. Insertar en el portalámpara el elemento difusor 13. Después fijarlo atornillando la guía 11, Fig. A.

Enroscar la bombilla 14.

Fig. A

SERRARE - LOCK

HANDLE WITH CARE
MANEGGIARE CON CURA

MoMA 40 - 60

M40L.12L.XX | M60L.12L.XX
K° 2700 470 | lm 470 4
Watt 4 | lm/W 117
CRI 80 | BASE IP E27 20

